

30.	2558	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
31.	2507	Top Nut	Écrou supérieure	Obere Mutter	Tuerca superior	
32.	2627	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
33.	2626	Adjuster	Système de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	
34. 19-3065	316/030	Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	2
35. 19-3066	316/021	Needle Clip	Bride à aiguille	Nadelklammer	Grapa de aguja	2
36.	316/015	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
37.	316/046	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	2
38.	316/159	Adjuster	Système de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
39.	14/333	Tickler	Titilateur du carburateur	Vergasertupfer	Cebador del carburador	
40.	14/032	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
41.	14/189	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
42. 19-3067	510/004	Cover Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
43. 19-3068	510/009	Float	Flotteur	Schwimmer	Flotador	
44. 19-3069	14/218	"Banjo"	"Banjo"	"Banjo"	"Banjo"	2
45. 68-8343		Clip	Bride	Klammer	Grapa	4
46. 68-8120		Petrol Pipe (long)	Tuyauterie d'essence (longue)	Benzinleitung (lang)	Tubo de benzina (largo)	
46. 68-8121		Petrol Pipe (short)	Tuyauterie d'essence (court)	Benzinleitung (kurz)	Tubo de benzina (corto)	
47.	510/018	Float Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
48. 19-3070	116/162	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
49.	14/219	Connector	Connexion	Verbinder	Conector	2
50. 19-3071	14/336	Connection Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
51. 19-3072	510/011	"Banjo" Bolt	Boulon "banjo"	Banjoschraube	Perno "banjo"	
52. 19-3073	178/035	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
53. 19-3074	510/012	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
54. 19-3075	510/001	Float Chamber	Cuve du flotteur	Schwimmergehäuse	Cámara del flotador	
55. 19-3076	14/047	Seating Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
56. 19-3077	510/005	Needle Seating	Siège à aiguille	Nadelsitz	Asiento de aguja	
57. 19-3078	510/006	Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	
58.	14/033	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	
59. 19-3079	510/003	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa	
60. 19-3080	302/009	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
61. 21-5102		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
62. 68-8123		Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
63. 40-0414		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
64. 42-8068		Adaptor	Pièce d'ajustement	Anschlussrohr	Tornillo de ajuste	
65. 40-0414		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
66. 21-5202		Locknut	Écrou de blocage	Gegenmutter	Tuerca de fijacion	
67. 42-8033		Flexible Mounting	Montage flexible	Federnde Lager	Montaje flexible	
68. 24-8814		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	

*Supplied only with
mixing chamber.

*Ne sont fournis qu'avec la
chambre de mélange.

*Kann nur mit Mischkammer
Geliefert Werden.

*Suministradas solamente con la
cámara de mezcla.

NOTE: Where no B.S.A. Part Number is quoted, the part is only available from the makers.

NOTE: Dans le cas ou une pièce n'a pas d'un numéro B.S.A., on pent l'obtenir seulement des fabricants.

ANMERKUNG: Wenn keine B.S.A.-Teile-Nummer Angegeben ist, dann ist das Betreffende Teil nur von der Herstellerfirma Erhältlich.

NOTA: Si no se indica numero de la pieza B.S.A., la pieza es disponible del fabricante solo.